modu840: Локальное рабочее устройство

Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Технология SAUTER EY-modulo 5 – новейшие технологии.

Область применения

Очень простой локальный дисплей, навигация и работа со станцией автоматизации на месте.

Характеристики

- Подключаемый компонент для расширения станции автоматизации modu525
- Локальное рабочее и отображающее устройство для прямой локальной и ручной работы с СА modu525
- Интуитивная рабочая кнопка "повернуть и нажать"
- Графический дисплей с различными наборами и типами шрифтов
- Навигационное меню с логином пользователя для авторизации работы
- Информация отображается, со структурным показом установок
- 2 LED индикатора для установки статусов сигнала и функции
- Показ объектов, сигналов и дальнейшей информации
- Часть серии систем SAUTER EY-modulo

Техническое описание

- Питание напрямую от СА
- Разрешение LCD: 160 x 100 пикселей
- 3 различных размера шрифта
- Может быть изменен и выбран один из четырех языков
- Может быть установлен напрямую на станцию автоматизации modu525
- Возможно удаленное размещение, для установки в MCC с аксессуарами

Тип	Описание
EY-OP840F001	Локальное рабочее устройство для EY-modulo 5 CA

Техническая информация

Электропитание	
Питание	от AS
Потребляемая мощность	до 50 mA

Дисплей	
LCD (B x H)	160 x 100 пикселей
Типы шрифта	8 pt, 11 pt, 13 pt, 34 pt
Работа	"Повернуть и нажать"
Вращающаяся кнопка с подтверждением	+ / - ; вниз/вверх OK (короткое), Старт (длинное >3сек)

Интерфейс, связь	
Внутреннее соединение	5-контактный пружинный вывод для питания и передачи данных

Допустимые окружающие условия	
Рабочая температура	0…45°C
Температура хранения и транспортировки	-20…65°C
Влажность	от 10 до 85% rh без конденсации

Установка	
Размеры Д x В x Ш (мм)	186 x 120 x 73
Вес (кг)	0,11

Стандарты, нормативы и директивы	
Степень защиты	IP 20 (EN 60529)
Класс защиты	III (EN 60730-1)
Окружающий класс	IEC 60721 3K3
CE соответствие	
Директива EMC 2004/108/EG	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Дополнительная информация	
Инструкция по монтажу	P100002318
Код продукта	PDS 93.015
Декларация материалов и окружающей среды	MD 93.015

Аксессуары

7010035001 Инструкция пользователя modu840, German
7010035002 Инструкция пользователя modu840, French
7010035003 Инструкция пользователя modu840, English
0930240511 Внешняя рама для 4 устройств управления/индикации
0930240541 RJ-45 разъем- адаптер для внешней рамы к панели оператора EY-OP840